



"آموزش نصب تمپلیت Autodesk Revit 2017"

www.archiclassic.ir





نحوه ی ایجاد یک Template جدید :

فایل template را در مسیری از حافظه کامپیوتر ذخیره کنید.




در منوی R بر روی گزینه ی Options کلیک کنید


در پنجره ای که باز می شود در قسمت File Locations بر روی نشانه + (Add Value) کلیک کرده و مسیری را که تمپلیت را در حافظه ی کامپیوتر خود ذخیره کرده اید را پیدا و بر روی Template موجود یک بار کلیک کرده و با زدن گزینه ی Open پنجره را ببندید.



در پایان پنجره Options را با زدن گزینه ی ok ببندید.



حال مشاهده خواهید کرد که در صفحه اصلی در قسمت Project تمپلیت ایجاد شده برایتان نمایان شده است. این تمپلیت به صورت همیشگی برایتان ثبت خواهد شد و شما نیز می توانید علاوه بر این تمپلیت، تمپلیت های دیگری را به نرم افزار اضافه کنید (شکل ۲-۳)




www.archiclassic.ir



آموزش جامع و پیشرفته نرم افزار روت

پکیج+ کتاب+ فیلم آموزشی

www.Archiclassic.ir